NSW

NSW Inc. Confidential and Proprietary

RealWear アクセサリー LTEモデム セットアップ手順書

サービスソリューション事業本部 ビジネスイノベーション事業部

v1.1

Humanware By Systemware

LTEモデム概要



SKU	商品名	価格	外観	対応機種	対応SIM	備考
127136	Mini LTE modem	¥ 40,000		HMT-1(T1200G) Navigator500	nanoSIM	・4G(LTE)、3Gに対応 ・IP66性能
173004	Compact LTE modem	¥18,000		HMT-1(T1100G) ※HMT- 1(T1200G)	MicroSIM	 ・4G(LTE)、3Gに対応 ・SIMサイズ変換アダプターにより、 nanoSIMをmicroSIMとして使用可能 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

LTEモデム動作確認済SIM

■RealWear社 動作確認

Nº	モデムSKU	キャリア	UL operating band, MHz	DL operating band, MHz	Band №
1	173004	KDDI	1920 - 1940	2115 - 2130	Band 1
2	173004	NTT Docomo	1940 - 1960	2130 - 2150	Band 1
3	173004	SoftBank	1960 - 1980	2150 - 2170	Band 1
4	173004	NTT Docomo	1769.9 - 1784.9	1864.9 - 1879.9	Band 3
5	173004	SoftBank	900 - 915	945 - 960	Band 8
6	173004	EMobile	1754.9 - 1764.9	1849.9 - 1859.9	Band 3

■NSW 動作確認

No	モデムSKU	キャリア	種別	APN				Network Selection	
				APN	Authentication	User Name	Password	Auto/Manual	
1	127136 173004	SoftBank	タブレット用SIM	plus.4g	СНАР	plus	4g	Auto	設定しない
2	173004	NTT Docomo	FOMA	open.mopera.net	NONE	設定しない	設定しない	Manual	4G Only
3	127136 173004	楽天モバイル	UN-LIMIT VI	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	設定しない

セットアップの流れ





セットアップの流れ(詳細)



LTEモデムSIMカード装着

LTEモデムSIMカード装着

モデムのカバーを外す



横側に引っ張ると外れます

モデムの裏側がSIMカードの 読み取り面になります。

SIMカードを挿入

・Windows/MacのPCに対応。(要TYPE-Cポート)
 ・LTEドングルをPCに接続すると、LTEドングルの
 インジケータが赤(不通)、緑+点滅(3G)、
 青+点滅(4G/LTE)のいづれかに光ります。

PCのUSBポートに







LTEモデムセットアップ概要

■LTEモデムセットアップ概要

・LTEモデムセットアップ作業とはPCとLTEモデムをUSB接続し、 ブラウザに表示される設定画面で設定する作業。



・使用するSIMのAPN設定情報を入手。

■その他

- ・Auto設定でインターネット接続できない場合、Manualで再設定を行う。
- ・1度設定すれば2回目以降の設定は不要。
- ・SIMやLTEモデムを変更した場合は再設定が必要。

LTEモデムセットアップ (Auto設定)

LTEモデムセットアップ (PC作業)



LTEモデムセットアップ (Manual設定)

LTEモデムセットアップ (PC作業)



LTEモデムセットアップ(PC作業)





14. PCからLTEモデムを抜く ※LTEモデムのインジケータは何色でも構いません

15. PCでのセットアップは完了です



RealWearにLTEモデム装着

RealWearにLTEモデム装着(RW作業)

1. RealWearにLTEモデムを装着する

2. RealWearへのLTEモデム装着は完了です



RealWear設定変更

RealWear設定変更(RW作業)

1. RealWearの通信設定をLTEに変更する

ホーム画面>マイプログラム>設定>ネットワークとインターネット> Preferred networks(項目4)>LTE(項目1)



2. LTEモデムのインジケーター確認

・LTEドングルのインジケータが禄+点滅(3G)、青+点滅(4G/LTE)のいづれかに発光していること。

・4G/LTEにしたい場合は、当手順書のLTEモデムセットアップ (Manual設定)手順12、13に従い4Gに設定変更をする。



RealWear設定変更(RW作業)

3. LTE接続状況確認

4. ブラウザによるインターネット接続確認





NSW

"新たな社会"の実現に貢献する

New Sustainable World by Digital