

# RemoFax(リモファ)



# FUJIFILM (例 Apeos C2360)

2023-12-19 更新



RemoFax について	2
ジョブフローの設定	5
通信設定	11
受信時のファイル形式を変える	15



RemoFax について

RemoFax(リモファ)は受信した FAX メールを画像化した後、LINEWORKS のトークル

ームで閲覧ができるようになるアプリケーションです。

メール転送できる FAX 機であれば、どのメーカーでも対応しております。

お客様のご使用される FAX 機をお調べのうえ、設定を進めて下さい。





参考例として Apeos の C2360 で設定を行います。



はじめに下記ボタンから機器管理者の認証を行います。





機器管理者 ID はお客様で保管されている ID をご使用ください。

※ID が分からない場合、社内担当部署、もしくはメンテナンス業者様、FUJIFILM へのお問い合わせへのご確認をお願いします。

CIC .	2	×	irie								
	P	機柄	<b></b> 趁管理者	IDを入力	b						
		w <sup>2</sup>	e <sup>3</sup>	r 4	t <sup>5</sup>	у <sup>6</sup>	u <sup>7</sup>	i <sup>8</sup>	o 9	<b>p</b> 0	
			6 d	1	8	5 h	ı j	k	: 1		
12 12		z	x	C	۷	b	n	m		$\boxtimes$	
Contraction of the second seco		•	空	<b>B</b>	+	$\rightarrow$		<b></b>	0		
d Mil								1	6		
	٨								抗菌フィル	L Hydro /	Agt

機器管理者 ID で登録後、下記マークの色が切り替わります。

色力	が切り替わる			
હાહ 🍈	い アプリ	早 クイック	込 アドレス帳	<b>?</b>
P	ני שע-	() ファクス	【二】 スキャン送信	
	レッシュ しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしゅう しゅう	Cloud Service Hub for freee	(1) スキャンオー	
G	ポックス保存	<b>)</b> ボックス操作	↓ 業務別 らくらくスキ・	マン
*			抗国74)	WL Hydro Agt



[歯車()ボタン]を押します。



[設定]を押します。





[アプリ設定]を押します。

UIC .	2	× 股定		
2		用紙トレイ設定		
		システム設定	>	
		アプリ設定	>	
		監査ログ設定	>	
		ネットワーク設定	>	
G.	- 64			

[ジョブフロー設定]を押します。

		-		
(UIC)		く アプリ設定		
10	P	ボックス操作設定	>	
		ジョブ情報設定	>	
		ジョブフロー設定	>	
all		USB設定	>	
		外部アクセス設定	>	
G	\$			ATT THE Age



## [ジョブフロー登録]を押します。

CIC	2	く ジョブフロー設定	
		表示するジョブフローの初期値 スキャン カラー文書ファクス転送時の解像度 保存時のまま(画質優先) ジョブフローの関連付けと実行 許可 ジョブフローの自動実行 機械管理者のみ許可	
		ジョブフロー登録	
	\$		the Trike Bydro Agt

[新規作成]を押します。

2	X ジョブフロー		して、更新
	0	1	新規作成
		(1)	表示する ジョブフロー
		<b>(i)</b>	検索
	-	(1)	
		(1)	
- 18	200		KE
			抗国74114 Rydro Agt



[メール送信]を押します。

UIG	2	★ 編集		
	ابرا	検索キーワード (未設定) ファクス送信		1
	¢; >	(未設定) インターネットファクス送信 (未設定)		
		メール送信 1件	Û	
		FTP転送 (未設定) SFTP転送		ок
	\$			11 7416 Bydro Ag

[宛先を追加する]を押します。

(UIC)	2	★ メール送信	
		宛先指定	
-	1×1	国 アドレス帳	
(a) -	\$\$	🕂 宛先を追加する	
		機能設定	
4		件名 (未設定)	
		出力ファイル形式 .tif(シングルページ)	and the low
		and the second second	K
	↔		抗國74世紀 Hydro Agt
	-		



[メールアドレス]と[宛先名]を入力します。



メールアドレスは、複数メンバー閲覧用に作成されたトークルームに Bot の RemoFax を招待した際に 自動発行されます。

	【プラン選択】 ご利用になる料金プランを選択 ください。 無料でご利用になる場合も、お 試し後にご利用予定のプランを 選択ください。 プランを選択する	
	【転送先メールアドレス】 このトークルーム専用の転送先 メールアドレスです。	
	abc123@remofax.cloud	
	FAX機での転送設定の後、 RemoFaxへのFAX情報登録を 行ってください。	
	FAX情報登録はこちら	14:03
≡	┼ メッセージを入力	



#### [メールアドレス]を入力します。



[宛先名]は任意で入力して下さい。



以上でジョブフロー設定完了です。



通信設定

ホームボタン > [設定]を押します。

			1	Y
UIC .	20 機械管理者 ログアウト	-		
	一 割り込み	في ال <del>ل</del> ية	音語切り替え Language	0
۵				<
	≓● ジョブ情報	€● 機械確認 (メーター確認	➡ ショートカット一覧	
<b>A</b>	11 ストップ			
	*	No land	\$187-74A.	Brdra Ag*

[ネットワーク設定]を押します。

ଦାନ	2	★ 設定		
		用紙トレイ設定		0
	14	システム設定		
6	鐐 〉	アプリ設定		
		監査ログ設定		1
		ネットワーク設定		
()		認証/集計管理		
			and the second	KE7/WL (Hydro Ag



### [メール送受信設定]を押します。

			19
GIC	2	く ネットワーク設定	
		ポート設定	1000
		プロトコル設定	1000
6	<b>録</b> 〉	本体メールアドレス/ホスト名	
0		プロキシサーバー一覧	
		EPプロキシサーバー設定	
Ca l		メール送受信設定	-
		and the second	抗国2414

[SMTP サーバー設定]を押します。

ଦାଜ		く メール送受信設定
		РОР3サーバー設定
		SMTPサーバー設定
<b>a</b>	曰 (	
-		
G		
	4	Stall-Alike (Hydr



ご用意いただいた転送元アドレス(from)を SMTP サーバー・サーバー名/アドレスに使用し

ます。

また、SMTP サーバー設定において、それぞれの項目を入力し、接続確認を行います。



![](_page_14_Picture_0.jpeg)

#### 補足ポイント

SMTPとは「メールを送信する仕組み」で、POPは「メールを受信する仕組み」のことです。

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

この設定がなされていないとメールソフトがきちんと機能しません。そのため、お客様のお使いのメールが正常に利用されていれば、設定に SMTP と POP/IMAP のサーバー名が記載されています。

Gmail を例に通信設定で必要な項目を確認します。

- ① SMTP サーバー・サーバー名/アドレス: smtp.gmail.com
- ② SMTP サーバー・ポート番号:587
- ③ SMTP AUTH-ログイン名: (例:\*\*\*\*@gmail.com) ←転送元アドレス (from) です。
- ④ SMTP AUTH-パスワード: Gmail のログインパスワード

その他の一般的なメーラー設定は下記のようになります。

(メールソフトによって異なりますので、お客様が使用されているメーラーの設定をご確認下さい。)

プロバイダ	アカウント名	SMTPサーバ(送信)基本情報	POPサーバ(受信)基本情報	IMAPサーバ(受信)基本情報
iCloud	コーザタ・メールアドレス(@ieloud.com)	サーバ:smtp.mail.me.com		サーバ: imap.mail.me.com
		ポート: 587	未対応	ポート: 993
	ハスリート · Appleのハスリート	認証:TLS / STARTTLS		認証: SSL / TLS
تے رہے رہ	コーザタ・メールアドレス (@gmail.com)	サーバ:smtp.gmail.com	サーバ:pop.gmail.com	サーバ:imap.gmail.com
	ユーリ名. メールアドレス(@gmail.com) パスワード: Gmailのパスワード	ポート:587	ポート:995	ポート:993
		認証:TLS / STARTTLS	認証:SSL	認証:SSL
	ユーザ名:メールアドレス(@outlook.jp、 @outlook.com、@hotmail.com)	サーバ名:smtp-	サーバ:	サーバ:
		mail.outlook.com	outlook.office365.com	outlook.office365.com
Outlook		ポート:587	ポート:995	ポート:993
	NXV-F: Microsoft FJVVF0/XV-F	認証:STARTTLS	認証:TLS	認証:TLS
Yahoo! JAPAN	ユーザ名:メールアドレス(@yahoo.co.jp) パスワード:Yahoo! JAPAN IDのパスワード	++ バタ・amta mail values as in		サーバ:
		リーバ石 · Sintp.mail.yanoo.co.jp	提供終了	imap.mail.yahoo.co.jp
		小一 F · 400		ポート:993
		彩証 · SSL		認証・TIS

#### 用語説明

POP:サーバーにあるメールをPC等の端末にダウンロードして、端末上でメールを管理する仕組み

(一台でメールを利用する場合に多い)

- IMAP:サーバーにあるメールを PC 等の端末にはダウンロードせずサーバー上でメールを管理する仕組み (複数台でメールを利用する場合に多い)
- SSL: インターネット上の通信を暗号化する技術

TLS:SSL に脆弱性が発見されたため後継版として開発されたもの

STARTTLS: TLS をメールサーバー向けに特化した技術のこと

上記を踏まえ、お客様がお使いのメーラー設定をご確認いただき、ご登録をお願いします。

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

受信時のファイル形式を変える

複合機につないでいる IP アドレスをブラウザで入力し、PC から設定の画面を表示します。

受信文書設定の項目からファイル形式を変更できます。

※RemoFax では、トークルームに送信されるファイル形式は PDF を推奨しております。

受信文書設定				
ファイル形式	PDF ~			
自動正立	しない ~			
PDFセキュリティ	パスワード(128bit AES) 〜			
文書を開くパスワード				
パスワード再入力				
権限パスワード				
パスワード再入力				
<ol> <li>互換性のあるパージョン: Acrobat7.0およびそれ以降</li> </ol>				

ファイル形式が選択できますので、PDF でない場合は PDF へご変更下さい。

以上で FAX 機の設定完了です。