

# NSW

NSW Inc.  
Confidential and Proprietary

# RealWear One 操作手順書

2023/12 v1.0  
サービスソリューション事業本部  
ビジネスイノベーション事業部


Humanware By Systemware

# INDEX

1. RealWear Oneの概要
2. アプリのインストール
3. ログイン
4. アプリのメニュー
5. RealWear OneとRealWearのペアリング
6. Video Call(ビデオコール)
7. Remote Keyboard(リモートキーボード)
8. QR Keyboard(キューアールキーボード)


## QR Keyboard

RealWear Oneを使えば  
スマートフォンで文字を入力し  
その文字を簡単にQRコードに変換



## Video Call


RealWearとスマートフォンの  
1対1のビデオ通話が可能  
鮮明でクリアな映像を共有しよう



  
**RealWear One**  
FREE YOUR HANDS.®

## How To Wear Your Device

RealWearの装着方法を動画で確認



## Remote Keyboard

RealWear Oneから入力した文字を  
リアルタイムでRealWearに表示



# ■ RealWear Oneの概要

## ■ RealWear Oneとは

- ・ RealWearの操作をサポートするスマートフォン用アプリケーションです。

## ■ RealWear Oneの主な機能


機能	概要
How To Wear Your Device	RealWearの装着方法。動画で確認する事ができます。
QR Keyboard	QRコードを作成する機能。
Video Call	ペアリングしたRealWearとビデオ通話を行います。 RealWearをインターネットにつなぐ必要があります。
Remote Keyboard	ペアリングしたRealWearに、アプリから文字を直接入力する事ができます。 RealWear側は入力箇所カーソルを合わせる必要があります。
Knowledge Base	RealWear社のヘルプページに遷移します。

\* RealWear Oneは日本語版はありません。英語版のみ対応しております。

# アプリのインストール

# ■ アプリのインストール

お手持ちのスマートフォンにRealWear Oneをインストールしてください。



Android端末の場合はGoogle Playから、iOSの場合はApple Storeからダウンロードしてください。  
本ガイドはAndroid版を元に作成しています。機種ごと、またはiOSの場合は表示が異なる場合がございます。



# ログイン

# ■ ログイン

## ■ 注意事項

RealWear Oneを使う為には、RealWear Cloudのログイン情報が必要になります。

まだRealWear CloudのWorkspaceを作成していない方は、RealWear Cloud Workspaceを作成してからRealWear Oneをお使いください。

RealWear Cloudの申請については、以下を参照ください。

<https://tayori.com/q/nsw-rw/detail/496471/>

<https://tayori.com/q/realwear/detail/475288/>




# ログイン


一度ログインすると、次回から「SIGN IN」をタップするだけでアカウント情報を入力する必要はありません。



インストールした「RealWear One」のアイコンをタップして下さい。




SIGN INをタップして下さい。



「RealWear Cloud」にログインしてください。


※RealWear Cloudと同様のID/パスワードを入力してください。




(例)ユーザーネームとパスワードでログインをタップした場合

# ログイン

Don't show this screen againのチェックボックスにチェックを入れると、次回からこの画面は表示されません。



RealWearの装着の仕方を確認したい場合は、「GET STARTED」をタップして下さい。動画で装着方法等を確認する事ができます。






既に装着方法などをご存じの方は、「GET CONNECTED」のアイコンをタップして下さい。

# アプリのメニュー

# ■ アプリのメニュー

RealWearとペアリングしないメニュー  
(How To Wear Your Device、QR  
Keyboard、Knowledge Base)を  
使用したい場合は、左上のメニューを  
タップしてください。



RealWearとペアリングするメニュー  
(Video CallまたはRemote Keyboard)を使用したい場合は、  
該当デバイスの種類をタップしてください。  
設定後、Video CallとRemote Keyboardのメニューが表示されます。

# RealWear OneとRealWearの ペアリング

# ■ RealWear OneとRealWearのペアリング

## ■ ペアリングの概要

RealWear OneとRealWearをペアリングすることで、RealWear Oneの各種機能が使用できます。

作業者




QRコードで  
ペアリング




RealWear One



# RealWear OneとRealWearのペアリング



お使いのRealWearの種類をタップしてください。



※N500/N520を選択すると、ファームウェアバージョンの確認画面が出ます。  
ファームウェアバージョンが1.6未満の場合、対応していませんので  
ファームウェアバージョンを**1.6以上**にあげてください。  
既にファームウェアバージョンが1.6以上の場合は、「Yes it is」を  
タップして下さい。



# RealWear OneとRealWearのペアリング



To use the companion app we need to connect to your headset using WiFi



Is your device already connected to the internet?



お使いのRealWearの種類をタップしてください。

RealWearがネットワークに接続されている場合は、「YES IT'S CONNECTED」をタップしてください


RealWearがネットワークに接続されていない場合は、ネットワークに接続する必要があります。RealWearにネットワークをつないだ後に、「YES IT'S CONNECTED」をタップしてください。

ネットワークの接続をQRコードで行う場合は、「NO, ADD A NETWORK」をタップして設定を行い、QRコードを作成してください。ネットワーク接続が完了したら、「YES IT'S CONNECTED」をタップしてください。

# RealWear OneとRealWearのペアリング



Is your device setup?



言語設定等が完了している場合は、  
「YES, IT'S SETUP」をタップしてください

お使いのRealWearの種類をタップしてください。

言語設定等が完了していない場合は、  
「NO, IT'S NEW OR RESET」から設定が可能です。

# RealWear OneとRealWearのペアリング



【RealWear側】  
電源を入れて下さい

【アプリ側】  
NEXTをタップします

【RealWear側】  
マイプログラムを開きます

【アプリ側】  
NEXTをタップします

【RealWear側】  
“設定コード”を開きます


【アプリ側】  
NEXTをタップします

アプリに表示されたQRコードを  
RealWearで読み込むと、  
RealWearとペアリングします

# RealWear OneとRealWearのペアリング



ペアリングしたRealWearのシリアル番号が表示されます。



ペアリングが完了すると、メニュー画面が表示されます



※ペアリングに失敗した場合、「Troubleshoot connection」をタップし、トラブルシューティングをお試しいただくかペアリングを最初からやり直してください。

# Video Call(ビデオコール)

# ■ Video Call

## ■ Video Callの概要



RealWear Oneで設定をすることで、1対1のコールが簡単に行えます。

\* 音声通話を行う際は、URLを共有し、URLからアクセスが必要となります。

作業者

1対1のVideo Call

支援者



ブラウザ機能でアクセス

RealWear Oneでセットアップ



RealWearとペアリング

Video CallのURLを共有


# ■ Video Call

## ■ 注意事項


- ✓ RealWearがスリープ状態のときに通話を開始しても、スリープ状態から復帰しません。
- ✓ コンパニオンセッションは30分単位で行われます。アプリを使用しない場合は、QRコードをスキャンし、再ペアリングする必要があります。
- ✓ Wi-Fi セットアップはWPAのみをサポートします。
- ✓ RealWearは **ファームウェアバージョン1.6以降**である必要があります(Navigator500シリーズ)。
- ✓ リモートキーボードを使用する際は、以前に入力したテキストを削除してから入力します。文字の削除は反映されません。
- ✓ スマートフォンまたはPCで「通話を終了」する必要があります。
- ✓ Navigator Z1については、発売開始以降Video Callに対応予定となります。



# Video Call



「Start Video Call」をタップします



「Okay」をタップします  
\* 音声通話をした場合は、  
「Share Link」をタップします



RealWearのカメラ映像が、  
アプリに映ります。

# Video Call



音声通話をしたい場合は、「SHARE SESSION」をタップし、URLをコピーします。



マイクのON/OFFはこちらをタップ

通話を終了する場合は、こちらをタップ


コピーしたURLへアクセスすると、Video Callへつながります。PCなどスマートフォン以外からアクセスできます。この時、各種アクセス権を聞かれましたら、許可してください。\*許可しない場合、音声等が聞こえませぬのでご注意ください。

# Remote Keyboard(リモートキーボード)


# ■ Remote Keyboard

## ■ Remote Keyboardの概要


RealWear OneとRealWearをペアリングすることで、Remote Keyboardの機能が使用できます。Remote Keyboardの機能を使うと、RealWear Oneで入力した文字が、リアルタイムにRealWearに反映されるので、RealWear側で文字入力の必要がありません。



# Remote Keyboard



Remote Keyboardをタップします



The remote keyboard can be used alongside your device for automatic text entry.

To use this feature tap inside an input box.



「Enter Text」と書いてあるボックスをタップします

# Remote Keyboard

RealWear



RealWear側で、入力したい場所を選択し  
入力画面にします

# Remote Keyboard

RealWear One




The remote keyboard can be used alongside your device for automatic text entry.

To use this feature tap inside an input box.



RealWear



アプリ側で、入力したい文字を入力します。  
RealWearで操作後に続けて文字を入力したい場合は、一度入力した文字を消してから、再度入力してください。

\* アプリでコピーした文字の貼り付けも可能です。

アプリ側で、入力した文字が反映されます。  
\* 入力した文字を修正する場合は、RealWear側で文字を削除する必要があります。



# QR Keyboard(キューアールキーボード)

# ■ QR Keyboard

## ■ QR Keyboardの概要

RealWear Oneで文字をQRコードに変換することができます。

QRコードを読み込むことで文字が反映されるので、RealWear側で文字入力の手間がありません。

\* この機能はペアリングの必要はありません

作業者



QRコードをカメラで  
読み込み文字が反映



RealWear One






文字をQRコード化


# QRキーボード



OR



Don't show this screen again

左上のメニューアイコン  を  
タップして下さい。

「QR Keyboard」を  
タップして下さい


# QRキーボード



The QR Keyboard can be used alongside your device for easy text entry

To use this feature, open the QR keyboard on your device

Please enter text to generate your QR code



The QR Keyboard can be used alongside your device for easy text entry

To use this feature, open the QR keyboard on your device



生成されたQRコードを、RealWearで読み取ると、入力した文字のテキストが表示されます。

「Enter QR code text」の欄にQRコードにしたい文字を入力して下さい。

文字が入力されると、QRコードが生成されます。



# **NSW**

“新たな社会”の実現に貢献する

---

**New Sustainable World by Digital**