

realwear®

HandsFree for Zoom



ファームウェアのアップデート ワイヤレスアップデート

realwear®

初めに最新のファームウェアが適用されているか確認します。

マイプログラム
と言います。



デバイスについて
と言います。



最新のファームウェアが表示されているか確認します。

デバイスについて

バージョン

1.3.3-33-C.NAV5XX.G

シリアル番号

MPA6MB26D2317364

エンドユーザーライセンスを表示

オープンソースライセンスを表示

規制を見る

2022年11月1日時点で最新のファームウェアはNavigator 500が1.3.3、HMT-1/1Z1は12.4となります。

ファームウェアのアップデート方法

マイプログラム
と言います。



ホーム画面と言うことでいつでも初めの画面に戻ることができます。

ワイヤレスアップ
デート
と言います。

午前10:03

100%



15

コード・リーダー



17

マイ・コントロール



19

ワイヤレスアップ
デート



21

歩数計



23

設定コード



16

マイ・カメラ



18

マイ・ファイル



20

時計



22

設定




24

電卓

項目19ということでもワイヤレスアップデートを開くことができます。

項目3 と言います。



3 最新バージョンのファイル
があるか確認します

その後の画面に従いファームウェアをアップデートし、再起動を行います。
ファームウェアのアップデートは十分にバッテリーが充電されている状態で行ってください。



HandsFree for Zoom

アプリケーションの利用方法

realwear®

HandsFree for Zoomの起動


マイプログラム
と言います。



ホーム画面と言うことでいつでも初めの画面に戻ることができます。

HandsFree for Zoom と言います。

午前10:04




アプリの使用
時のみ
と言います。



このステップはアプリケーションの初回起動時のみ表示されます。



アプリの使用
時のみ
と言います。






許可
と言います。




QRコードでの参加方法

QRコード
と言います。



QRコードをスキャンします。

カメラで作成
したQRコード
をスキャン
します。



下記のサイトなどでzoomのミーティング参加URLからQRコードを作成できます。

<https://ja.qr-code-generator.com/>

ホストがミー
ティング参加
を許可するの
を待ちます。



HANDS FREE FOR ZOOM

許可を待っています...


ミーティングID: 74108959046

1 退出する

ヘルプを表示 ?



ヒント




ズームをホストしているPC側の[**セキュリティ**]より、

[**待機室を有効化**]のチェックをオフにすることによりスムーズにミーティングに参加することができます。

[**画面の共有**]をオンにしておくことによりカメラ画像の共有やRealWearデバイス画面の共有が可能となるためこのチェックボックスをオンにしておくことをお勧めします。

ミーティングIDを利用した参加

ミーティングID
と言います。



ミーティングID
と言います。

午前10:35

97%



HANDS FREE FOR ZOOM

ミーティングIDの詳細を入力してください。

1

ミーティングID

2 参加

ミーティングID
を言います。

午前10:36 97%

✕ 編集をキャンセル 74108959046 許可する ▶

✕ すべてを消す ✕ 削除 ⌵ スペース カーソルを移動

1 一	2 二	3 三	4 四	5 五
6 六	7 七	8 八	9 九	0 ゼロ

文字 数 シンボル

📷 バーコード・リーダー 🎧 音声入力をする 🔒 安全なキーボード 🗣️ 音声キーボード

741 089 のように3文字程度ずつ数字を発音すると入力が正確に行えます。

入力が終わっ
たら
許可する
と言います。

午前10:36 97%

× 編集をキャンセル 74108959046 許可する ▶

× すべてを消す ✕ 削除 ⌵ スペース カーソルを移動

1 一	2 二	3 三	4 四	5 五
6 六	7 七	8 八	9 九	0 ゼロ

文字 数 シンボル

📶 バーコード・リーダー 🎧 音声入力をする 🔒 安全なキーボード 🗣️ 音声キーボード

参加
と言います。

午前10:37

HANDS FREE FOR ZOOM

ミーティングIDの詳細を入力してください。

1 74108959046

2 参加

ヘルプを表示 ?

パスワード
と言います。



HF

HANDS FREE FOR ZOOM

パスワードが必要
この会議のパスワードを入力してください

1

パスワード

2 参加する 3 退出する

退出する

ヘルプを表示 ?

Zoom会議を作成する際に簡単なパスワードにすることにより入力が楽になります。

パスワードに
より
数もしくは
文字
と言います。

× 編集をキャンセル 0g 許可する ▶

× すべてを消す ✕ 削除 ⌵ スペース カーソルを移動

1 一	2 二	3 三	4 四	5 五
6 六	7 七	8 八	9 九	0 ゼロ

文字 数 シンボル

📷 バーコード・リーダー 🎤 音声入力をする 🔒 安全なキーボード 🗣️ 音声キーボード

入力が終わっ
たら
許可する
と言います。

✕ 編集をキャンセル

0g

許可する ▶

✕ すべてを消す

✕ 削除

⌫ スペース

カーソルを移動

1 一	2 二	3 三	4 四	5 五
6 六	7 七	8 八	9 九	0 ゼロ

文字

数

シンボル

📷 バーコード・リーダー

🔊 音声入力をする

🔒 安全なキーボード

🔊 音声キーボード

参加する
と言います。

HF

HANDS FREE FOR ZOOM

パスワードが必要
この会議のパスワードを入力してください

1

0ncqFu

2 参加する 3 退出する

退出する

ホストがミーティング参加を許可するのを待ちます。



HANDS FREE FOR ZOOM

許可を待っています...


ミーティングID: 74108959046

1 退出する

ヘルプを表示 ?



ヒント



ズームをホストしているPC側の[**セキュリティ**]より、

[**待機室を有効化**]のチェックをオフにすることによりスムーズにミーティングに参加することができます。

[**画面の共有**]をオンにしておくことによりカメラ画像の共有やRealWearデバイス画面の共有が可能となるためこのチェックボックスをオンにしておくことをお勧めします。

HandsFree for Zoomのメニュー

1. **ミュート**
通話音声をミュートし、
ボイスコマンドはミュートしない。
2. **ビデオ停止**
動画配信を終了する
3. **カメラを共有する**
カメラ機能を共有する
4. **通話終了**
5. **アノテーション開始**
フレームをフリーズさせ、
専門家にアノテーション
させることができる
6. **画面共有**
RealWearデバイスの画面全体を共有



オーディオをミュートする

ミュート
と言います。



ミュートを解除する

ミュート解除
と言います。



ビデオ会議を行う

動画配信はデフォルトで有効になっています。



ビデオ配信の停止

ビデオ停止
と言います。



カメラの共有

カメラを共有
する
と言います。




今すぐ開始
と言います。



ズームをホストしているPC側の[セキュリティ]より、
[画面の共有]をオンにしておくことによりカメラ画像の共有やRealWearデバイス画面の共有が可能となるためこのチェックボックスをオンにしておく必要があります。

カメラアプリの
映像が表示され
ます。



「前の画面」ということで会議の画面に戻ることができます。


アノテーション機能の利用

アノテーション
開始
と言います。



「アノテーション開始」と言うと、現在のビューがフリーズ写真撮影が行われます。

アノテーション
モードに入
ります。



このモードに入ると遠隔支援者から静止画にアノテーション（注釈）を入れることができます。

今すぐ開始
と言います。



HANDS FREE FOR ZOOM で録画やキャストを開始しますか？

HANDS FREE FOR ZOOM は、録画中やキャスト中に画面に表示されたり、デバイスで再生されるすべての情報にアクセスできます。これには、パスワード、お支払いの詳細、写真、メッセージ、再生される音声などが含まれます。

1

キャンセル

2


今すぐ開始

アノテーション停止



💡 ヒント

PCからアノテーションをつける場合は下記のメニューから行います。

Windows



Mac



アノテーション
停止
と言います。



RealWearデバイス画面の共有

画面共有
と言います。



文書や写真を見せるなど、端末の画面を共有する必要がある場合や画面操作の支援を求める場合に便利です。

今すぐ開始
と言います。



HANDS FREE FOR ZOOM で録画やキャストを開始しますか？

HANDS FREE FOR ZOOM は、録画中やキャスト中に画面に表示されたり、デバイスで再生されるすべての情報にアクセスできます。これには、パスワード、お支払いの詳細、写真、メッセージ、再生される音声などが含まれます。

1

キャンセル

2

今すぐ開始

アノテーション停止

ズームをホストしているPC側の[セキュリティ]より、
[画面の共有]をオンにしておくことによりカメラ画像の共有やRealWearデバイス画面の共有が可能となるためこのチェックボックスをオンにしておく必要があります。

ホーム画面
と言うとホーム画面に戻りデバイスの画面がホストに共有されます。



デバイスの画面
がホストに共有
されます。



HANDS HandsFree for Zoomアプリケーションを終了するときは、マイプログラム > HANDS FREE FOR ZOOMと言って会議に戻る必要があります。


画面共有の停止方法

マイプログラム
Hands free for
zoom
と言います。

午前10:04


100%

1




CHROME

2




GBOARD

3




HANDS FREE FOR ZOOM

4




REALWEAR CAST

5




TEAMS


6



TETROMINOS



VYSOR



ZOOM

ビデオ停止
と言います。




参加者の表示

より多くのオ
プション
と言います。



参加者の表示
と言います。




1 参加者の表示

ヘルプを表示 ?

参加者が表示
されます。

参加者: 2 20:14 - プライベートミーティング


Navigator-5XX
Akari Kato



参加者を隠す
場合は
より多くのオ
プション
と言います。

参加者: 2 20:14 - プライベートミーティング

Navigator-5XX
Akari Kato



参加者を隠す
と言います。

参加者: 2 20:52 - プライベートミーティング

Navigator-5XX

2 オプションを隠す

1 参加者を隠す


ヘルプを表示 ?

ミーティングを終了する

通話終了
と言います。



退出する
と言います。



Thank You

realwear[®]