

ご挨拶

この度はリピートチャージWiFiをお選びいただきありがとうございます。

公式LINEでもお問い合わせいただけます。

目次

- 1、商品到着後、電源ONで即日利用開始
- 2、公式LINEの登録
- 3、UROCOMMアプリの登録
- 4、ギガチャージについて
- 5、同梱物




リピートチャージ
WiFi



ユーザーマニュアル
USER MANUAL

1.ご利用開始方法



① 緑の電源ボタンを長押し 電源ON

② 白の選択ボタンを押し
1の「WiFi」を①を押して確認

「WiFi」メニュー内の「SSID」
をご利用になりたい端末で選択

パスワードは8桁の「Key」を入力
接続完了

2.公式LINEの登録



リピートチャージWiFi
公式LINEアカウント

公式LINEを登録していただくだけで、こんなに便利に使用できます。

- 配布中のクーポンや新着状況取得
- お問い合わせ
- ギガチャージの購入
- ご利用ガイドの確認

「@410rznib」

ID検索でも追加できます！

3.UROCOMMアプリの登録

UROCOMMアプリを登録していただくと
より便利に使用できます。

使用状況確認

4G OFF 0/10

購入プラン名 10GB-Year Plan

有効期間 01/23/2023-01/22/2024

9348 >

日本

残りギガ数
548.50MB/10000MB(350日 9時間 23分)

使用済ギガ数

推薦

ギガチャージ

リピートチャージWiFi専用

追加ギガチャージ

100GB

ギガ有効期限 365日
チャージ日から

リピートチャージ WiFi

JPY5980

リピートチャージWiFi専用

追加ギガチャージ

20GB

ギガ有効期限 365日
チャージ日から

リピートチャージ WiFi

JPY2880

UROCOMM登録手順



リンクを
開く

iPhoneご使用の方



リンクを
開く

androidご使用の方

- ① 登録ボタンを押してメールアドレスの登録パスワードを設定

アドレス


パスワードを入力してください

[パスワードを忘れた?](#)

UROCOMMようこそ!

登録

- ② 設定したアドレスとパスワードを入力し「UROCOMMようこそ!」を押してログイン。「デバイスを追加」を押してください。



- ③ 本体裏面バーコードをスキャン、もしくは手動でのIMEI入力もできます。
- ④ バーコードスキャンもしくは手動で入力後に確定ボタンを押して登録完了です。

4.ギガチャージについて

公式SHOPでギガチャージ

リンクを
開く

① QRコードを読み取り公式サイトにアクセスします。

※公式LINEからもアクセスが可能です。



公式SHOP

② 追加したいGBチャージ数を選択し、購入します。購入時に端末裏面にあるIMEI番号を商品備考欄に必ずご記入ください。



③ お支払いが完了すると当日中にチャージされます。

は翌営業日にチャージされます。

UROCOMMアプリでギガチャージ

① UROCOMMアプリにログインします。

② 追加したいGBチャージ数を選択し、購入します。

③ お支払いが完了すると即時チャージされます。



5.同梱物

取扱説明書

保証書

※端末のメーカー保証はお客様にご購入
いただいた日から6カ月間となります。
保証の対象は自然故障のみとなり
お客様の過失による故障は対象外とな
ります。

リピートチャージWiFi本体

※万が一、端末の不具合があった場合は
到着から7日以内にお問い合わせくだ
さい。

正常稼働温度は0度～45度です。

安全のため高温環境下での使用を避けてください。



お問合せ先E-mail

support@repeatchargewifi.com



リンクを
開く

よくあるご質問