


## 第16章 再セットアップ

### 工場出荷状態にした場合

工場出荷時状態にするとたなお君はインストールされていない状態になります。下記、手順でセットアップするか、販売店までご連絡ください。

1. ネットワークに接続した状態にしてください。
2. StageNow を起動してください。
3. 下記、バーコードを読んでください。セットアップが実行されます。



4. セットアップに失敗した場合は販売店までご連絡ください。

#### ※注意

たなお君がインストールされた状態のまま、StageNowから再セットアップを行うとエラーが発生します。

再セットアップでエラーが発生する場合は、たなお君がインストールされているかをご確認いただき、インストールされている場合は、たなお君を一度アンインストール（[17章 アンインストール]を参照）した上で、StageNowから再セットアップを行つてください。