

インターネット経由で Nebula で管理された AP へ SSH でアクセスする方法

2025 年 10 月 23 日作成

アヴネット株式会社

- ① Nebula へ Web ブラウザでアクセスします。
- ② Nebula で サイト全体 > デバイス > アクセスポイント を選択します。

The screenshot shows the Nebula Control Center dashboard. On the left sidebar, under the 'Devices' category, the 'Access Point' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the previous step's description. The main panel displays a list of access points, with the first one, 'アクセスポイント' (Access Point), also highlighted with a red box.


- ③ ライブツールの”リモート IP アドレス”タブをクリックし、[確立]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Live Tools' section of the Nebula Control Center. In the center, there is a map of the Philippines. Below the map, a sub-section titled 'リモートIPアドレス' (Remote IP Address) is shown, which was highlighted in the previous step. A red box and a red arrow point to the '確立' (Establish) button within this sub-section.


- ④ 以下のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

A warning dialog box is displayed. It contains the following message:
SSHによって変更された設定は、NCCを介して適用される追加の変更によって上書きされたり、同期の問題が発生する可能性があります。このツールの使用をトラブルシューティングプロセスのみに制限することをお勧めします。
The 'OK' button at the bottom right of the dialog is highlighted with a red box and a red arrow.


- ⑤ 以下のとおり、“リモート接続: IP アドレス : ポート”が表示されますので、左のクリップボード・ボタンで、クリップボードへコピーします。




- ⑥ Putty や TeraTerm などの SSH 接続できるソフトウェアをインターネット接続している PC で開き、ホスト入力欄にペーストで貼り付け、「OK」ボタンで接続します。



- ⑦ 以下アクセスポイントのユーザ名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。



⑧ 以下の画面が表示されると、SSH でログインが完了となります。



以上