

# NSW

NSW Inc.  
Confidential and Proprietary

# RealWear Navigator Z1 電池の脱着手順

2024/01 v1.0  
サービスソリューション事業本部  
ビジネスイノベーション事業部

Humanware By Systemware

# INDEX

1. はじめに
2. 注意事項
3. 電池の取外し方
4. 電池の取付け方

はじめに

# はじめに



Navigator Z1は電池の取り外しが可能です

※取り外しにはT8ドライバーが必要です

Navigator Z1の電池部分に赤い蓋が2か所あります  
この蓋を開けると、電池を止めているネジが見えるので、ネジを緩めることにより電池の取り外しが可能になります

\* 電池の取り外しは必ず【**防爆エリア外**】で行ってください

# 注意事項

# 注意事項



- \* 電池を取り外す為のT8ドライバーは購入時 Navigator Z1に同梱されています
- \* ネジ穴が潰れる原因となるので、  
取外しの際は、同梱のT8ドライバー以外は  
使用しないで下さい
- \* 蓋(赤い部分)は完全に取り外しはできません
- \* ネジは取り外しはできません
- \* 電池を取り付ける際は、外れないようにネジ  
をしっかり締めてください

# 電池の取外し方

# 電池の取外し方



電池部分の赤い蓋を開きます

\* 蓋はきつめに閉まっているので、開ける際は怪我をしないようにご注意ください



※蓋の下に溝があるので、そこから上に開きます



開くと蓋が浮き上がります



# 電池の取外し方



蓋を引き上げ、ネジが見えるように調整します



Navigator Z1に同梱のT8ドライバーで  
ネジを緩めてください

2つのネジを十分緩め、電池を取り外します



※取り外した電池(参考)

\* 蓋は完全に取り外しはできません

# 電池の取付け方

# 電池の取付け方



電池の蓋(赤い部分)が閉まっている場合は、開きます(2か所)



電池をNavigaotr Z1本体の取り付け部分にはめ込みます  
\*向きがあるのでご注意ください



蓋を引き上げ、ネジが見えるように調整します

# 電池の取付け方



Navigator Z1に同梱のドライバーで、電池が落ちないように、ネジをしっかりと締めます(2か所)



電池部分の赤い蓋をしっかりと閉じます  
\* 電池が動かないかご確認ください



# **NSW**

“新たな社会”の実現に貢献する

---

**New Sustainable World by Digital**